

## Ersatzteilliste

| Abbildung Nr. | Bezeichnung                   |
|---------------|-------------------------------|
| 1             | Flansch-Schraube              |
| 2             | Futterflansch                 |
| 3             | Zugrohr-Anschlussstück        |
| 4             | Kolben                        |
| 5             | Sprengring                    |
| 6             | Kolben-Schraube               |
| 7             | Nutenstein (1 Satz = 3 Stück) |
| 8             | Schraube für Nutenstein       |
| 9             | Grundbacke (1 Satz = 3 Stück) |
| 10            | Futterkörper                  |
| 11            | Schmiernippel                 |
| 12            | Durchgangsbuchse              |
| 13            | Schraube für Durchgangsbuchse |
| 14            | Futter-Befestigungsschraube   |
| 15            | Abdeckplatte                  |
| 16            | Setrite-Schraube              |

