


Ersatzteilliste

Abbildung Nr.	Bezeichnung
1	Futterkörper
2	Planspirale
3	Futter-Rückseitenplatte
4	Ritzel
5	Futterschlüssel
6	Ritzelsicherung
7	Grundbacke (1 Satz = 3 Stück)
8	Umkehraufsatzbacke (1 Satz = 3 Stück)
9	Drehbacke (1 Satz = 3 Stück)
10	Bohrbacke (1 Satz = 3 Stück)



Teile Nr. 4 und 6 nur gemeinsam im kompletten Satz (1 Satz bestehend aus je 3 Stück) erhältlich.